

Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Warnleuchte ADS, Federung (A1e27) leuchtet bei laufendem Motor	Lenkwinkelsensor (N49) nicht initialisiert Fehler gespeichert	Lenkrad vom rechten zum linken Anschlag drehen 12 Fehlerspeicher auslesen
Dämpfung zu hart/zu weich Regelung der Dämpfung ohne Funktion		38 1.0
Fahrzeugniveau zu tief (Grundniveau)		34 1.0 Reparatur-Anleitung Fahrwerksvermessung (40-0302)
Fahrzeug sinkt an der Hinterachse ab		Äußere Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)
Ölstand zu niedrig		Äußere Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)
Fahrzeug sinkt bei stehendem Motor ab		Äußere Dichtheit prüfen (Sichtprüfung) 34 1.0
Fahrzeug sinkt bei laufendem Motor ab		33 1.0
Fahrzeug sinkt an der Vorderachse ab		Äußere Dichtheit prüfen (Sichtprüfung) 34 1.0 36 1.0
Fahrzeug wird bei 120 km/h nicht abgesenkt		37 1.0
Fahrzeug hebt sich an einer oder beiden Achsen nicht an		33 1.0 32 1.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.