

## Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt <sup>1)</sup>
Warnleuchte ADS, Federung (A1e27) leuchtet bei laufendem Motor	Lenkwinkelsensor (N49) nicht aktiviert Fehler gespeichert	Lenkrad vom rechten zum linken Anschlag drehen. 12 Fehlerspeicher auslesen
Dämpfung zu hart/zu weich Fahrzeugniveau zu tief (Grundniveau)		12 Fehlerspeicher auslesen 34 1.0 Reparatur-Anleitung (40-300)
Fahrzeug sinkt an der Hinterachse ab		Äußere Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)
Ölstand zu niedrig		Äußere Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)
<b>Nur Typ 129</b> Fahrzeug sinkt bei stehendem Motor ab		Äußere Dichtheit prüfen (Sichtprüfung) 34 1.0
<b>Nur Typ 129</b> Fahrzeug sinkt bei laufendem Motor ab		33 1.0
<b>Nur Typ 129</b> Fahrzeug sinkt an der Vorderachse ab		Äußere Dichtheit prüfen (Sichtprüfung) 34 1.0 36 1.0
<b>Nur Typ 129</b> Fahrzeug hebt sich an einer Achse nicht an		33 1.0 32 1.0

<sup>1)</sup> Vorbedingungen zur Prüfung beachten.