

Bild 1

- 4a Bremsflüssigkeits-Vorratsbehälter
- 6a Bremssattel hinten rechts
- 6b Bremssattel hinten links
- 13 Druckspeicher
- 20 Leerwegstange (Redundanzstange)
- A1e17 Kontrollleuchte ABS
- A1e21 Funktionsanzeige ASR
- A1e22 Kontrollleuchte ASR
- A7/3 Hydraulikeinheit ABS / ASR
- K12 Relais Überspannungsschutz 87E / 87L/30a, 9polig
- L6/1 Drehzahlgeber Vorderachse links
- L6/2 Drehzahlgeber Vorderachse rechts
- L6/3 Drehzahlgeber Hinterachse links
- L6/4 Drehzahlgeber Hinterachse rechts
- M15 Vorladepumpe ASR
- M16/1 Stellglied Elektronisches Fahrpedal (EFP)
- N4/1 Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)
- N30/1 Steuergerät ABS / ASR
- R25 Sollwertgeber Elektronisches Fahrpedal (EFP)
- S9/1 Bremslichtschalter ASD / ASR
- S40 Tastschalter Tempomat (V Verzögern Fixieren, B Beschleunigen / Fixieren, SP Speichern, A Ausschalten)
- S76 Schlupfschwellenschalter ASR

