

Diagnose Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt/Abhilfe	
Motor läuft nicht	Positionsgeber Kurbelwelle (L5)	23	3.0
	Schaltgerät EZL /AKR (N1/3)	23	1.0