


## Diagnose - Funktionskontrolle

Prüfschritt/Prüfumfang	Betätigung/ Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache / Abhilfe <sup>1)</sup>
1.0 Bremsmomentregelkreis	<p>Fahrzeug hinten anheben, so daß beide Hinterräder frei beweglich sind</p> <p><b>Fahrzeug sichern .</b></p> <p>Motor: <b>Im Leerlauf</b></p> <p>Wählhebel in Stellung "D"</p> <p>Über Fahrpedal Vollgas geben.</p> <p></p> <p>Falls ASR-Regelung nicht einsetzt: Fahrpedal in Leerlaufstellung zurücknehmen</p>	<p>Die Hinterräder werden spürbar abgebremst, gleichzeitig ist die Vorlade- und die Hochdruck-/Rückförderpumpe hörbar.</p> <p>Motordrehzahl wird auf ca. 1000 1/min geregelt.</p>	<p>23, 33</p> <p>Motor Band 3 - 6.2 bis 6.4</p>

<sup>1)</sup> Vorbedingungen zur Prüfung beachten.