

Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt
Warnleuchte ASR (A1e22) oder ABS (A1e17) leuchtet bei laufendem Motor		Fehlerspeicher auslesen 12, Fehlerspeicher Grundmodul auslesen: 1.1 11
Warnleuchte ASR (A1e22) oder ABS (A1e17) geht während der Fahrt an und nicht wieder aus		Fehlerspeicher auslesen 12
Warnleuchte ASR (A1e22) oder ABS (A1e17) geht während der Fahrt an und wieder aus	Bordnetzspannung <11 V, zu viele elektrische Verbraucher in Betrieb	Generator (G2) prüfen, Fehlerspeicher auslesen 12
Warnleuchte ABS (A1e17) leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht		23 2.0
Warnleuchte ASR (A1e22) leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht		23 3.0
Warnleuchte ASR (A1e22) leuchtet bei laufendem Motor und Fehlercode 2 list gespeichert		Prüfprogramm Hydraulik durchführen 33 1.0 und 2.0 23 2.0
Warnleuchte ABS (A1e17) leuchtet bei laufendem Motor nach Bremsen- bzw. Rollenprüfstand	Unplausibles Drehzahlsignal durch unterschiedliche Drehzahlen an Vorder- und Hinterachse	Fehlerspeicher auslesen, löschen 12