

## Diagnose      Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt <sup>1)</sup>
Warnleuchte ABS (A1e17) leuchtet bei laufendem Motor		Fehlerspeicher auslesen 11 Fehlerspeicher Grundmodul (GM) auslesen, Fahrwerk Band 1 - 1.1 bzw. 1.2 11
Warnleuchte ABS (A1e17) geht während der Fahrt an und nicht wieder aus		Fehlerspeicher auslesen 11
Warnleuchte ABS (A1e17) geht während der Fahrt an und wieder aus	Bordnetzspannung <11 V, zu viele elektrische Verbraucher in Betrieb	Generator (G2) prüfen Fehlerspeicher auslesen 11
Warnleuchte ABS (A1e17) leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht	Leitungen Warnleuchte ABS (A1e17)	23 2.0

<sup>1)</sup> Vorbedingungen zur Prüfung beachten.