

Diagnose - Fehlerspeicher

Fehlerspeicher auslesen, siehe Anschlußschema
Impulszähler Register 0

Grundmodul Buchse 8

Steuergerät Leerlaufregelung Buchse 7

Fehlertabelle Leerlaufregelung

| Impulsanzeige | Mögliche Ursache | Prüfschritt/ Abhilfe ¹⁾ | |
|---------------|---|------------------------------------|---------|
| 1 | kein Fehler erkannt | - | |
| 2 | Steuergerät Leerlaufregelung | - | |
| 3 | Stellglied Leerlaufregelung | 23 | 2.0-6.0 |
| 6 | Automatisches Getriebe: Startsperr- und Rückfahrlichtschalter | 23 | 7.0 |
| 7 | Datenbus (CAN) | 23 | 13.0 |
| 9 | Drehzahlgeber Hinterachse links | 23 | 11.0 |
| 10 | Signal Motordrehzahl (TNA) | 23 | 10.0 |

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung 22 beachten.