



Diagnose - Funktionskontrolle (nur ASR)

Prüfschritt/Prüfumfang	Betätigung/Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/Abhilfe ¹⁾
1.0 Bremsmomentregelkreis	<p>Fahrzeug hinten anheben, so daß beide Hinterräder frei beweglich sind.</p> <p> Fahrzeug sichern</p> <p>Motor: Im Leerlauf</p> <p>Wählhebel in Stellung "D"</p> <p>Über Fahrpedal Vollgas geben.</p> <p> Falls ASR-Regelung nicht einsetzt: Fahrpedal in Leerlaufstellung zurücknehmen</p>	<p>Die Hinterräder werden spürbar abgebremst, gleichzeitig ist die Hochdruck-/ Rückförderpumpe hörbar. Motordrehzahl wird auf ca. 1000/min geregelt. Die Warnleuchte ASR im Tachometer blinkt.</p>	<p>23</p> <p>Motor Band 3 - 6.2 bis 6.4</p>
2.0 ASR-Abschaltung mit dem Schalter ASR OFF	<p>Motor: Im Leerlauf</p> <p>Wählhebel in Stellung "N"</p> <p>Schalter ASR OFF betätigen</p> <p>Wählhebel in Stellung "D"</p> <p>Fahrpedal langsam betätigen</p>	<p>Die Warnleuchte ASR im Tachometer leuchtet ständig.</p> <p>Motordrehzahl wird nicht zurückgenommen. Die Hinterräder werden nicht abgebremst. Die Warnleuchte ASR im Tachometer blinkt.</p>	<p>23 33.0</p>

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.