


Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt 1)
Kontrolleuchte ASR (A1e22) bzw. ETS (A1e35) oder ABS (A1e17) leuchtet bei laufendem Motor		Fehlerspeicher auslesen 12, Fehlerspeicher Grundmodul auslesen: 1.1 11
Kontrolleuchte ETS (A1e35) leuchtet während der Fahrt auf und geht nach einiger Zeit wieder aus	Hinterradremse war zeitweise überlastet	Fehlerspeicher auslesen 12 Fehler  löschen
Kontrolleuchte ASR (A1e22) bzw. ETS (A1e35) oder ABS (A1e17) geht während der Fahrt an und nicht wieder aus		Fehlerspeicher auslesen 12
Kontrolleuchte ASR (A1e22) bzw. ETS (A1e35) oder ABS (A1e17) geht während der Fahrt an und wieder aus	Bordnetzspannung <11 V, zu viele elektrische Verbraucher in Betrieb	Generator (G2) prüfen, Fehlerspeicher auslesen 12
Kontrolleuchte ABS (A1e17) leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht		23 3.0
Kontrolleuchte ASR (A1e22) bzw. ETS (A1e35) leuchtet bei eingeschalteter Zündung nicht		23 4.0
Kontrolleuchte ABS (A1e17) leuchtet bei laufendem Motor nach Bremsen- bzw. Rollenprüfstand	Unplausibles Drehzahlsignal durch unterschiedliche Drehzahlen an Vorder- und Hinterachse	Fehlerspeicher auslesen, löschen 12

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten