

Prüfschritt/Prüfumfang	Betätigung/Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/Abhilfe ¹⁾
1.0 Sitzheizung Stufe I	Zündung: EIN Schalter Sitzheizung (S51/1) vorn links bzw. (S51/2) vorn rechts nach vorn betätigen	Kontrolleuchte Stufe I im Schalter leuchtet auf. Sitzkissen und Rückenlehnenheizkissen erwärmen sich.	23 1.0, 2.0, 5.0, 7.0,8.0
			23 3.0, 4.0
2.0 Sitzheizung Stufe II	Schalter Sitzheizung (S51/1) vorn links bzw. (S51/2) vorn rechts nach hinten betätigen	Kontrolleuchte Stufe II im Schalter leuchtet auf. Sitzkissen und Rückenlehne erwärmen sich stärker als in Stufe I	23 1.0, 2.0, 5.0, 7.0,8.0
			23 3.0, 4.0
3.0 Beleuchtung Schalter Sitzheizung	Standlicht eingeschaltet	Schaltersymbol ist beleuchtet	23 6.0, 9.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten