

Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt/Abhilfe
Kontrollleuchte Airbag SRS (A1e15) im Kombi-Instrument leuchtet bei Lenkschloß-Schlüsselstellung "1" nicht auf, erlischt nicht nach ca. 4 s, flackert bzw. leuchtet ständig.	-	12 Fehlerspeicher auslesen