



Bild 1

- 1 Gurtschloß
- 2 Gurtband

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt ¹⁾ /Abhilfe
Nach Unfall wurden beide Gurtstrafer ausgelöst bzw. nicht ausgelöst		23 1.0
Gurtband läßt sich nicht herausziehen		11 1.0
Gurtverriegelung ohne Funktion		11 2.0 19.1 23 4.0 bzw. 5.0
Nach Stecken des Gurtschloßes läßt sich der Gurt nicht herausziehen (kein Bewegungsspielraum)		11 2.0 19.1 23 4.0 bzw. 5.0 19.1 23 9.0 bzw. 10.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.