

Funktionsprüfung

Prüfschritt ¹⁾ /Prüfumfang	Betätigung/Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/Abhilfe
1.0 Überrollbügel-System	Schalter Überrollbügel (ÜRB) Hinterachse links (S83 /2) oder Hinterachse rechts (S83 /3) auf Stellung „Arretiert“ drehen. Zur Prüfung muß mit dem Fahrzeug gefahren werden (RA 91-830) S83/2 oder S83 /3 wieder auf Stellung "Funktion" drehen.	Bei scharfem Abbremsen aus ca. 10 km löst der Überrollbügel aus.	Fehlerspeicher auslesen 13

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.