

Diagnose - Funktionskontrolle

Prüfschritt/Prüfumfang	Betätigung/Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/Abhilfe ¹⁾
1.0 Überrollbügel-System	HHT nach Anschlußschema Register 0 anschließen, über Menüpunkt Ansteuerungen Überrollbügel ansteuern. Verletzungsgefahr. Darauf achten, daß sich keine Personen im Aufstellradius des Überrollbügels befinden	Überrollbügel löst aus	Fehlerspeicher auslesen 14
2.0 Schalter Gurtblockierung (Kindersicherung S68/13)	Ins Fahrzeug auf den Beifahrersitz setzen, Gurt anlegen (Gurtschloß gesteckt) Gurtband ausziehen Schalter Gurtblockierung (S68/13) betätigen Gurtband ausziehen	Gurt ist freigängig Gurt blockiert	Gurtschloß Leitungen S68/13

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung.

Diagnose - Funktionskontrolle

Prüfschritt/Prüfumfang	Betätigung/Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/Abhilfe ¹⁾
3.0 Gurtverriegelung links	Zündung: AUS Sicherung F20f2 und F20f4 herausnehmen, Gurt anlegen. Gurtzunge im Gurtschloß gesteckt Gurtzunge im Gurtschloß nicht gesteckt Gurt wieder lösen, Sicherungen einsetzen. Gurtzunge im Gurtschloß gesteckt.	Gurte sind verriegelt Gurte sind freigängig Gurte bleiben freigängig	Kurzschluß nach Klemme 31 Bowdenzug defekt bzw. am Gurtschloß nicht eingehängt. Relais Gurtsperre Fahrer (K18/2) defekt bzw. Leitungsunterbrechung Gurtaufrollautomat defekt
4.0 Gurtverriegelung rechts	Zündung: AUS Sicherung F20f2 und F20f4 herausnehmen, Gurt anlegen. Gurtzunge im Gurtschloß gesteckt Gurtzunge im Gurtschloß nicht gesteckt Gurt wieder lösen, Sicherungen einsetzen. Gurtzunge im Gurtschloß gesteckt.	Gurte sind verriegelt Gurte sind freigängig Gurte bleiben freigängig	Kurzschluß nach Klemme 31 Bowdenzug defekt bzw. am Gurtschloß nicht eingehängt. Relais Gurtsperre Fahrer (K18/3) defekt bzw. Leitungsunterbrechung Gurtaufrollautomat defekt

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung.