


## Diagnose - Fehlerspeicher

Vorausgegangene Arbeit:  
Diagnose - Fehlerspeicher ..... 11

### Vorbedingungen zum Auslesen des Fehlerspeichers

1. Sicherungen i. O.
2. Batteriespannung > 11 V
3. Hand-Held-Tester nach Anschlußschema anschließen, siehe Register 0.

Der Fehlerspeicher kann ab 09/95 **nur mit Hand-Held-Tester** gelesen und gelöscht werden.

| Fehlercode   | Mögliche Ursache   | Abhilfe/Prüfschritt <sup>1)</sup> |
|--|--|-----------------------------------|
|  032 | Spannungsversorgung  | 23 1.0                            |
| 128-138  | Steuergerät Verdeckbetätigung (N52)  | 32 3.0                            |
| 144  | Auslösemagnet-Überrollbügel (Y57/1)  | 23 6.0                            |
| 145  | Gurtsperre (K18/2, K18/3), Kurzschluß nach Klemme 30/31, Aufbau Band 3, 11.3 | 23 4.0, 5.0, 8.0, 9.0             |
| 177  | Kontrollleuchte Schalter Überrollbügelbetätigung                             | 23 42.0                           |
| 179  | Kontrollleuchte Überrollbügel (A1e29)  | 23 7.0                            |

<sup>1)</sup> Vorbedingungen zur Prüfung beachten.