

Diagnose - Istwerte

Vier Anzeigen sind möglich:
, F, E11, RU5

Die Istwerte beziehen sich auf:
Kontrolleuchte Überrollbügel
Klemme 61
Gurtsperre
Überrollbügel Auslösemagnet

Befinden sich die jeweiligen Werte **innerhalb** des Sollwertes erscheint:
Befinden sich die jeweiligen Werte **außerhalb** des Sollwertes erscheint: F
E11 z. B. Gurtsperre aktiv
RU5 z. B. Gurtsperre nicht aktiv

Die Istwerte werden im Gegensatz zum Fehlerspeicher ständig auch während der Diagnose aktualisiert, so daß z. B. durch Wackeln an Bauteilen, Steckverbindungen bzw. Leitungssatz ein zeitweise vorhandener Fehler ermittelt werden kann.