



Motorhaube nicht am Griff anheben.  
Der Scheibenwischerarm darf dabei beim  
Öffnen der Motorhaube nicht nach vorn  
geklappt sein.

Bei geöffneter Motorhaube und laufendem  
Motor besteht Verletzungsgefahr.  
Der Motor mit EZL-Zündanlage ist wegen der  
hohen Zündspannung sehr gefährlich, Bauteile  
der Zündanlage (Zündspule, Zündverteiler,  
Zündkabel, Zündkerzenstecker, Prüfsteckdose)  
nicht berühren, wenn  
der Motor läuft.

der Motor gestartet wird.

der Schlüssel im Lenkschloß in Stellung 2  
steht und der Motor von Hand gedreht wird.

Hinweise zu Arbeiten an der kontaktlosen  
Transistorzündanlage (15-0505) beachten!

