



Pleuelschrauben bis max. 52,9 mm

Gewinde und Schraubenkopfauflage

Pleuelschrauben mit Drehmomentschlüssel

001 589 66 21 00

wiederverwenden.

vor Montage einölen.

voranziehen.

Pleuelschrauben mit Drehwinkelschlüssel

Hinweis

Ab 05.93 werden geänderte Pleuelschrauben
 verbaut. Das Anzugsdrehmoment hat sich
 nicht geändert.

anziehen. Hinweis beachten.

Fließschachtschraube mit gerollter Kopfauf-
 lage.

Abmessungen der Pleuelschrauben in mm

Teil-Nr.	111 038 00 71
Gewinde- d	M9 1
Dehnschaft- c im Neuzustand	8,7-0,2
Mindest-Dehnschaft- c	8,2
Länge L	52,0-52,9 ¹⁾

¹⁾ Pleuelschrauben bis max. 52,9 mm wiederverwenden.

Anziehdrehmomente in Nm

Pleuelschraube	Drehmoment-Voranzug ¹⁾	30 (40) ²⁾
	Drehwinkelanzug	90-100°

¹⁾ Mutter bzw. Schraube an Gewinde und Auflage vor Montage mit Motoröl benetzt.

²⁾ Bei Erstanzug.

Sonderwerkzeug



Hinweis

Steht kein Drehwinkelschlüssel zur Verfügung, kann die Pleuelschraube mit Steckschlüssel und Knebel in einem Zug um den vorgeschriebenen Winkel weitergedreht werden. Um Winkelfehler auszuschließen, darf zum Anziehen nach Winkelgraden kein Biegestab-Drehmomentschlüssel verwendet werden.

