


- o. Teillastgemischanpassung prüfen (nur RÜF bzw. Std., ohne KAT)
Anschlußschema Buchsenkasten siehe Abschnitt "g".

An- zeige Tast- ver- hältnis in %	Prüfschritt Prüfumfang	Prüfanschluß	Betätigung / Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/ Abhilfe
-	1.0 Teillastge- mischan- passung	 auf A stellen Y1 1 —(A)— 2	Zündung: AUS Prüfkabel 102 589 04 63 00 an Stellglied (Y1) anschießen Zündung: EIN Motordrehzahl 2500 /min	- 7 bis +4 mA	Abgleichstecker KE (R17), Leitungsunterbrechung