



Luftfilterdeckel

Luftfiltereinsatz (6)

Kunststoffmutter (7) und Befestigungsmuttern (8)

Beide Befestigungsmuttern (3)

Luftfiltergehäuse (4)

ab-, aufmontieren.

aus-, einbauen. Verschmutzung prüfen, eventuell erneuern.

ab-, anmontieren. Anziehdrehmoment für Mutter (8)  $4,5 \pm 0,5$  Nm.

ab-, anmontieren.

ab-, aufmontieren. Beim Einbau Dichtring (5) prüfen, eventuell erneuern.