



Elektrische Kupplung am Temperaturfühler Ansaugluft (B17/7)

Luftansaugschlauch (2)

Muttern (5)

Luftfilter (4)

abziehen, aufstecken.

am Luftfilter abziehen, aufstecken.

ab-, anschrauben.

nach oben ziehen, aus Halterung (Pfeil) aus-, einrasten.

Hinweis

Bei Einbau auf einwandfreien Zustand und Sitz des Gummidichtringes (7) zwischen Luftfilter (4) und Hitzdraht-Luftmassenmesser achten.

Gummidichtring (7) gegebenenfalls erneuern.

