
**Getriebe wird nach dem Einbau nicht kraftschlüssig oder fällt
nach kurzer Betriebszeit aus**

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Drehmomentwandler wurde nicht vorschriftsmäßig eingebaut.
Folgeschaden: Primärpumpe zerstört.
2. Primärpumpe und ggf. Drehmomentwandler erneuern (27-640).