
Getriebe schaltet nicht aus dem 1., 2. oder 3. Gang

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Kommandoschieber 1-2 (17), Kommandoschieber 2-3 (4) und Kommandoschieber 3-4 (12) auf Verschmutzung (Späne) und Freigängigkeit prüfen ([27-400](#)).