
Keine Hochschaltungen	alle
------------------------------	-------------

Ursache/Abhilfe:

1. Bei laufendem Motor prüfen, daß keine Spannung am Kick-down-Magnetventil anliegt. (falls Dauerstrom anliegt, "B"-Schalter, Kick-down-Magnetventil oder Kraftstoffpumpenrelais).
2. Magnetventil ausbauen und Nadelventil auf Verschmutzung und Freigängigkeit prüfen.
3. Reglerdruck prüfen ggf Fliehkraftregler reinigen bzw. tauschen.
4. Verstärkerschieber Reglerdruck (44) auf Freigängigkeit prüfen ([27-400](#)).