
**Zeitweise keine Handrückschaltung (Bremsschaltung) 4-3 bzw.
3-2**

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Fahrzeug mit ausgehängtem Steuerdruckzug fahren. Falls so in Ordnung, Einstellung des Steuerdruckzuges und Motorregulierung prüfen, ggf. einstellen.
2. Sperrschieber (55) oder Sperrschieber (62) auf Freigängigkeit prüfen ([27-400](#)).