
Wählhebelstellungen "R" und "P" lassen sich nicht einlegen

alle

Ursache/Abhilfe:

1. bei laufendem Motor: Fliehkraftregler reinigen und gangbar machen.
2. bei stehendem Motor: Sperrkolben im unteren Deckel gangbar machen.