



Bowdenzug (30) \_\_\_\_\_ am Regulierhebel (9) aus-, einhängen.  
Dazu Führungsstück aus Regulierhebel heraus-,  
hineindrücken.

Kunststoffclip (28) zusammendrücken und mit  
Bowdenzug (30) \_\_\_\_\_ aus Halter herausziehen, einstecken.

Abdeckung unter Instrumententafel \_\_\_\_\_ aus-, einbauen.

Rückzugfeder (35) im Fahrzeuginnern \_\_\_\_\_ aus-, einhängen (dient als Sicherung).

Bowdenzug (30) \_\_\_\_\_ vom Fahrzeuginnern nach außen drücken,  
einsetzen. Gummitülle (31) nicht  
herausdrücken.

Bowdenzug (30) \_\_\_\_\_ komplett vom Motorraum aus herausnehmen,  
einbauen.

Gummitülle (31) \_\_\_\_\_ prüfen, gegebenenfalls erneuern.

Regulierung \_\_\_\_\_ prüfen, gegebenenfalls einstellen  
(siehe 30-1010).