

Das Sendesignal der Infrarot-Senderschlüssel bzw. der Infrarot-Reserveschlüssel kann über eine Infrarotindikatorkarte (z.B. IR-A2, zu beziehen über Elektronikhandel z. B. Conrad Elektronik) sichtbar gemacht werden.

Dazu muß die Indikatorkarte zuerst im Tageslicht aufgeladen werden. Danach die Indikatorkarte in einem abgedunkelten Raum direkt vor das Sendefeld des Infrarot-Sendeschlüssels halten und Sendetaste gedrückt halten. Sendet der Infrarot-Senderschlüssel ein Signal, ist dieses durch das grüne punktförmige Aufleuchten im Indikatorfeld zu erkennen.

Ob ein Sendesignal des Infrarot-Senderschlüssels am Infrarot-Steuergerät ankommt, kann auch nach Diagnose-Handbuch (Prüfschritt Steuerleitung IR-Signal) geprüft werden.



Eine Aussage über die richtige Codierung des Sendesignals (Schließungsnummer) kann jedoch nicht gemacht werden.