



| | |
|--|--|
| Klimaanlage | entleeren (Recycling). |
| Stecker von den Druckschaltern (S31/1 und S32) | abziehen. |
| Beide Druckschalter | abschrauben. |
| Leitungen am Flüssigkeitsbehälter | abschließen, anschließen und mit 15-18 Nm anziehen. |
| Beide Schrauben (41) | herausdrehen und Flüssigkeitsbehälter (40) herausnehmen. |
| In umgekehrter Reihenfolge | einbauen, dabei die Gewinde für die Schlauchleitungen mit Kälteöl benetzen. Wird der Flüssigkeitsbehälter erneuert, sind ca. 10 cm ³ Kälteöl in den neuen Flüssigkeitsbehälter einzufüllen. |
| Klimaanlage | evakuieren, befüllen, auf Dichtheit und Funktion prüfen, dabei Motor in den ersten 4 Minuten nur im Leerlauf laufen lassen. |

Hinweis

Bei Störungen an der Klimaanlage infolge Undichtheit, Verschmutzung oder Vereisung, bei Instandsetzung oder Tausch des Kältemittelverdichter, ist generell ein neuer Flüssigkeitsbehälter einzubauen.

Daten

| | |
|---------------------|---|
| Ausführung | Stahlgehäuse mit Schauglas |
| Überdruckventil (a) | Läßt bei 40 ± 5 bar Kältemittel abblasen. Schließt bei max. 5 bar unter dem Öffnungsdruck |