



P83-0082-51

Klimaanlage

Wischanlage

Linken und rechten Wasserablauf (80)

Trennwand Mitte (81)

Gehäuse (84)

Schelle (95)

entleeren (Recycling).

ausbauen (82-680).

ausbauen, 2 Schrauben.

ausbauen, 2 Niet und 2 Schrauben.

lösen, 8 Schrauben und 1 Gummipuffer.

lösen.

Sechskantmutter (89)	herausdrehen und Rohrleitungen aus dem Expansionsventil herausziehen. Anziehen mit 10 ± 3 Nm.
Beide Schrauben (90)	herausdrehen und Expansionsventil (82) abnehmen. Anziehen mit 8 ± 2 Nm.
Rohrleitungen und Anschlüsse am Verdampfer mit Blindstopfen	verschließen.
In umgekehrter Reihenfolge	einbauen, dabei die O-Ringe (92 und 93) sowie die O-Ringe auf den Verdampferrohren erneuern und mit Kälteöl benetzen.
Flüssigkeitsbehälter	erneuern (83-540).
Klimaanlage	evakuieren, befüllen und auf Funktion und Dichtheit prüfen, dabei Motor in den ersten 4 Minuten nur im Leerlauf laufen lassen.