



Befestigungsschraube (9)  
 Kunststoffmutter (10)  
 Innenkotflügel (3)  
 Abdichtgummi (11)

aus-, einschrauben (2 Stück).  
 ab-, anschrauben (4 Stück).  
 aus-, einbauen.  
 prüfen. Beim Einbau auf korrekten Sitz achten.  
 Das Abdichtgummi muß den Innenkotflügel  
 zum Radkasten hin vollständig abdichten.