

## 88-700 Tankklappe aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten

Drahtfeder (1) aus-, einbauen

Schrauben (2) aus-, einbauen

### Einbauhinweis

Dichtung zwischen Karosserie und Tankklappe beilegen.

Gleichmäßigen Abstand zur Karosserie einstellen.

