



Hinweis

Das Fahrzeug muß zur Ölstandskontrolle
waagrecht stehen.

Bei den Typen 129 und 201.03 mit Niveauregulierung an Vorder- und Hinterachse mit und ohne ADS darauf achten, daß sich der Schalter Niveaueinstellung an der Instrumententafel in Stellung "Normales Niveau" befindet (Kontrolle im Schalter: AUS).

Verschlußdeckel mit Ölmeßstab (2a) _____

Ölmeßstab (2a) _____

bei abgestelltem Motor abnehmen.

mit fusselfreiem Tuch abwischen und wieder bis zum Anschlag einstecken.

Flüssigkeitsstand _____

Hinweis

Zum Einfüllen des Öles Trichter mit Filter (060) verwenden.

prüfen. Verschlußdeckel mit Ölmeßstab (2a) abnehmen, Ölstand ablesen. Im fahrfertigen Zustand muß sich der Ölstand zwischen den Markierungen "min" und "max" befinden. Bei vollbelastetem Fahrzeug muß der Ölstand unterhalb der "min" Markierung (am Meßstab nicht mehr sichtbar) stehen.

Ölsorte

Hydrauliköl 1,0-l-Dose

Teil-Nr. 000 989 91 03/10

Sonderwerkzeug

