



Reifen-Luftdruck

richtigstellen. Sollwert siehe Reifen-Luftdruck-Schild in der Tankklappe.

Hinweis

Beim Richtigstellen des Reifen-Luftdruckes auch das Reserverad berücksichtigen.