

Blatt-Nr.

Gültig bis ca. 08/95

F 1	Sicherungs- und Relaiskasten (Sicherungsdose): Schaltungsplan Belegung	B.4/1 B.4/4-7
F19	Zusatzsicherungsdose vorn 4fach, (neben Sicherungs- und Relaiskasten F1): Schaltungsplan Belegung	B.4/2 B.4/7
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum) mit Leitungsverbinder X4/5: Schaltungsplan Belegung	B.4/3 B.4/8
F21	Zusatzsicherungsdose Anhängervorrichtung (AHV): Belegung	B.4/3 B.4/8
F22/2	Zusatzsicherungsdose Telefon (USA): Belegung	B.4/8
	Absicherung im Überspannungsschutz (K1/2), bei KE-Motoren:	B.4/9

Gültig ab ca. 09/95

F1	Sicherungs- und Relaiskasten: Schaltungsplan (ca. 09/95 – ca. 05/96) Schaltungsplan (ab ca. 06/96) Belegung	B.4/10 B.4/10.01 B.4/11-14
F4	Sicherungsdose im Kofferraum: Schaltungsplan Belegung	B.4/15 B.4/16