

Elektrischer Schaltplan Starter, Generator, Batterie, Motoren 103 / 104 / 119 KE
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 –

A1	Kombi-Instrument	10A	X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	16E
A1e5	Ladekontroll-/Warnleuchte Generator	10A			
C2	Elko Entstörung-Generator/Batterieleitung	2M	X4/5	Leitungsverbinder Klemme 30/Kofferraum, 1polig (in Zusatzsicherungsdose F20)	9H 3L
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	14A			
F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	14B			
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)	3M	X4/10	Leitungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L, 6polig	1H 3H 5H 8H 16H
G1	Batterie	4A			
G2	Generator	7A			
K38	Relais Startsperr (EDW)	17A	X22/2	Steckverbindung Automatisches Getriebe/Motor, 8polig	11H
M1	Starter	6M	X22/4	Steckverbindung Mechanisches Getriebe/Motor, 4polig	13H
N16	Motoraggregate-Steuergerät (MAS)	12M			
S2/1	Zündstartschalter	15A	X26/12	Steckverbindung Innenraum/Getriebe, 6polig	12E
S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter	12I	X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	9E
U64	Gültig ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 064 346 -		X42/18	Zwischensteckverbindung Startsperr Klemme 50 (EDW), 1polig	17E
W10	Masse Batterie				
W11/1	Masse Motor (Masseband)				
W16/2	Masse Aggregaterraum (Elko, Entstörung Generator/Batterieleitung)				
W30	Masse Längsträger vorne links				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

