

**Elektrischer Schaltplan Starter, Generator, Batterie, Wegfahrsperre,
Motor 119 LH / 120 LH
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 – 1 F 097 566**

A1	Kombi-Instrument	8A	W10	Masse Batterie	
A1e5	Ladekontroll-/Warnleuchte Generator	9A	W11/1	Masse Motor (Masseband)	
C2	Elko Entstörung- Generator/Batterieleitung	2M	W16/2	Masse Aggregaterraum (Elko,Entstörung Generator/Batterieleitung)	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		W30	Masse Längsträger vorn links	
F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	9B	*U97	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	15L			
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)	1M			
G1	Batterie	3A			
G2	Generator	6A			
K38	Relais Wegfahrsperre	10M	X4	Leistungsverbinder Klemme 30, Fußraum links	12F
		14M			
M1	Starter	4M	X4/5	Leistungsverbinder Klemme 30/Kofferraum, 1polig	1L
		6M			
M14/1	Versorgungspumpe	11M	X4/10	Leistungsverbinder Klemme 30/Klemme 61 Batterie, 3polig	2F 13F
	Zentralverriegelung (ZV)				
N3/1	Steuergerät Lufthitzdraht (LH)	16A	X18/9	Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz/Infrarot (Türkontakt/Warnsummer) 4polig	11I
N3/2	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) links	17A			
N3/3	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) rechts	18A			
N26	Steuergerät EDW	8M	X26/12	Steckverbindung Innenraum/Getriebe, 8polig	16H
		12M			
S2/1	Zündstartschalter	12A	X27	Steckverbindung Starterleitungssatz	6F
S16/3	Startsperr- und Rückfahrlicht- schalter/ Erkennung Wählhebel- stellung	17M	X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 18polig	16D 18D

X42	Steckverbindung EDW vorne/EDW hinten	14l
X42/17	Steckverbindung Starter/Startsperre EDW, 2polig	10l
X42/18	Zwischensteckverbindung	9l
	Startsperre Klemme 50	13l
Z7/1	Endhülse Klemme 30	5l
	Zentralverriegelung (ZV), Einspeisung aus Sicherung F3-33	
*U99	Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.	

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

