

Elektrischer Schaltplan Starter, Generator, Batterie, Wegfahrsperre, Motor 104 HFM

A1	Kombi-Instrument	9A	S2/1	Zündstartschalter	13A
A1e5	Ladekontroll-/Warnleuchte Generator	9A	S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter	25M
C2	Elko Entstörung- Generator/Batterieleitung	2M			27M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		U101	Gültig bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 097 566	
F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	10B	U102	Gültig ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 097 567 -	
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	9L			
		16L	W10	Masse Batterie	
		20L	W11/1	Masse Motor (Masseband)	
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)	1M	W16/2	Masse Aggregaterraum (Elko,Entstörung Generator/Batterieleitung)	
G1	Batterie	3A			
G2	Generator	7A	W30	Masse Längsträger vorn links	
K38	Relais Wegfahrsperre	8M	*U97		
		11M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
		15M			
		19M			
M1	Starter	4M			
M14/1	Versorgungspumpe	6M	X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und	3G
	Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	12M 13M		Relaiskasten/Innenraum, 2polig	13F
N3/4	Steuergerät Heißfilm Motorsteuerung (HFM)	25A	X4/5	Leitungsverbinder Klemme 30/Kofferraum, 1polig (in Zusatzsicherungsdose F20)	1L
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/ Leerlaufregelung (LLR)	28A	X4/10	Leitungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L , 6polig	1H 14F
N4/3	Steuergerät Tempomat (TPM)/ Leerlaufregelung (LLR)	27A	X18/9	Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz, EDW, Infrarot, 12polig	12I 13I 17I
N26	Steuergerät EDW	9M			
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	17M	X26/12	Steckverbindung Innenraum/Getriebe, 6polig	21K 24K 26K

X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	7F 21G 23G 25G 26E
X35	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 12polig	26E
X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 18polig	25E
X42/17	Steckverbindung Starter/Startsperre EDW, 2polig	6I 11I 15I 18I
X42/18	Zwischensteckverbindung Startsperre Klemme 50	10I
*U99	Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.	

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

