

**Elektrischer Schaltplan Starter, Generator, Batterie, Wegfahrsperre, Motor 104 HFM
ab 12/94**

A1	Kombi-Instrument	7A	S2/1	Zündstartschalter	11A
A1e5	Ladekontroll-/Warnleuchte Generator	8A	S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter	16M
C2	Elko Entstörung-Generator/ Batterieleitung	2M	W10	Masse Batterie	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		W11/1	Masse Motor (Masseband)	
F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	8B	W16/2	Masse Aggregaterraum (Elko,Entstörung Generator/Batterieleitung)	
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	9L	W30	Masse Längsträger vorn links	
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)	1M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
G1	Batterie	3A			
G2	Generator	5A			
K38	Relais Wegfahrsperre	8M			
		11M	X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/ Innenraum, 2polig	3G 11F
M1	Starter	4M			
M14/1	Versorgungspumpe	7M	X4/5	Leitungsverbinder Klemme 30/ Kofferraum, 1polig	1L
	Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	10M		(in Zusatzsicherungsdose F20)	
N3/4	Steuergerät Heißfilm Motorsteuerung (HFM)	16A	X4/10	Leitungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L, 6polig	1H 12F
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/ Leerlaufregelung (LLR)	18A	X18/9	Steckverbindung Schlußlampen- leitungssatz, EDW, Infrarot, 12polig	12I 13I 17I
N4/3	Steuergerät Tempomat (TPM)/ Leerlaufregelung (LLR)	17A	X26/12	Steckverbindung Innenraum/ Getriebe	14K 16K

X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	5F 14G 16G
X35	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 12polig	17E
X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 18polig	15E
X42	Steckverbindung EDW vorne/EDW hinten, 4polig	11I
X42/17	Steckverbindung Starter/ Startsperr EDW, 2polig	7I

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

