

**Elektrischer Schaltplan Starter, Generator, Batterie, Anlaßsperre,
Motor 119 ME / 120 ME
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 126 562 – ca. 05/96**

A1	Kombi-Instrument	7A
A1e5	Ladekontroll-/Warnleuchte Generator	7A
C2	Elko Entstörung- Generator/Batterieleitung	2M
G1	Batterie	2A
G2	Generator	5A
K38/3	Anlaßsperrelais	9M
M1	Starter	4M
N15/3	Steuergerät EGS	10M
S2/1	Zündstartschalter	9A
W10	Masse Batterie	
W11/1	Masse Motor (Masseband)	
W16/2	Masse Aggregaterraum (Elko, Entstörung Generator/Batterieleitung)	
W30	Masse Längsträger vorn links	
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	10F
X4/1	Leitungsverbinder Klemme 30/Innenraum	1G 10G
X4/10	Leitungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L, 6polig	1F
X12/1	Leitungsverbinder Klemme 15 ungesichert	7F 9I
X26/12	Steckverbindung Innenraum/Getriebe	10I
X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	4F

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

