

Elektrischer Schaltplan Tempomat (TPM)/ Leerlaufregelung (LLR), Motor 104 HFM
ab ca. 09/95

A1	Kombi-Instrument	10M	W27	Masse Halter	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten			Steuergerätebox/Modulbox	
F1-10	Sicherung 10, Klemme 15	6L			
M16/2	Stellglied Tempomat (TPM)/Leerlaufregelung (LLR)	14M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
M16/2k1	Magnetkupplung	14L			
M16/2m1	Stellmotor	14L			
M16/2r1	Istwert-Potentiometer Drosselklappe	15K	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	3F
M16/2r2	Istwert-Potentiometer Antrieb	15L	X24	Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz	6F
M16/2s1	Schalter Sicherheitskontakt	14I	X26/12	Steckverbindung Innenraum/Getriebe	1H
M16/2s2	Schalter Leerlauferkennung	14K	X35	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 12polig	7H 10H
M16/2x1	Steckverbindung Stellglied Tempomat (TPM)/Leerlaufregelung (LLR)	13H	X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 18polig	1F
N3/4	Steuergerät Heißfilm Motorsteuerung (HFM)	11M	X35/26	Trennstelle Modulbox/Motor (Korrespond.)	12F
N4/3	Steuergerät Tempomat (TPM)/ Leerlaufregelung (LLR)	8A	X62/19	Leitungsverbinder Drehzahlsignal ASR vorn links	2F
N7	Lampenkontrollgerät	6M	Z3/29	Endhülse Klemme 15 gesichert	6H
N16/1	Grundmodul (GM)	11M	Z7/25	Endhülse Klemme 87 ungesichert (Motronik/Grundmodul)	11H
N47-2	Steuergerät ETS/PML	9M	Z40	Endhülse Bremslichtsignal	7F
S2/1	Zündstartschalter	3M	Z84/1	Endhülse Stellglied, Elektronisches Fahrpedal (EFP) (Signal +), Einspeisung aus Steuergerät, Elektronisches Fahrpedal (EFP)	13D
S9/1	Bremslichtschalter	8M			
S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter	1M			
S40	Tastschalter Tempomat	4M			
S40s1	Wiederaufnahme aus Speicher	5K			
S40s2	Verzögern/Fixieren	5K	Z84/2	Endhülse Stellglied, Elektronisches Fahrpedal (EFP) (Signal –), Einspeisung aus Steuergerät, Elektronisches Fahrpedal (EFP)	15D
S40s3	Beschleunigen/Fixieren	4K			
S40s4	Ausschalten	4L			
S40s5	Kontrollkontakt	5L			
S40x1	Steckverbindung Tastschalter Tempomat (TPM)	3I			

Z92	Endhülse TNA-Signal, Einspeisung aus Grundmodul (GM, N16/1)	10F
Z99/1	Endhülse Klemme 87, ASR/ETS	9H

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

