

**Elektrischer Schaltplan Kombi-Instrument (KI)**  
**Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 140 851 –**

A1	Kombi-Instrument	20A	A1p5	Drehzahlmesser	34D
A1e1	Kontrolleuchte, Blinker links	3A	A1p6	Elektronische Uhr	35D
A1e2	Kontrolleuchte, Blinker rechts	4A	A1p8	Elektronischer Tachometer	30C
A1e4	Warnleuchte Kraftstoffreserve	29A	A1p10	Kraftstoffverbrauchsanzeige	31D
A1e5	Ladekontroll-/Warnleuchte Generator	9A 10A 26A	A1p14	Öltemperaturanzeige	33D
A1e6	Warnleuchte Bremsbelag- verschleißanzeige	33A	A1r1	Regelwiderstand Instrumentenbeleuchtung	6A
A1e7	Warnleuchte Bremsflüssigkeit/Feststellbremse	27A	A2	Radio	12M
A1e8	Instrumentenbeleuchtung	5A	A35	Sende-/Empfangsgerät Telefon	13M
A1e9	Warnleuchte Sicherheitsgurt/ Rückenlehnenverriegelung	30A	B2	Geber Luftmengenmesser	37I
A1e11	Warnleuchte Kühlmittelstand	33A	B4	Geber Kraftstoffanzeige	34M
A1e12	Warnleuchte Ölstand	31A	B5	Geber Öldruckanzeige	29M
A1e13	Warnleuchte Scheibenwasch- wasserstand	32A	B14	Temperaturfühler Außentemperaturanzeige	33M
A1e14	Warnleuchte Glühlampenausfall	2A	E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	18M
A1e17	Kontrolleuchte ABS	33A	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
A1e21	Warnleuchte ASR	34A	F1f2	Sicherung 2	8L
A1e22	Kontrolleuchte ASR	30A	F1f9	Sicherung 9	10L
A1e26	Kontrolleuchte CHECK ENGINE	31A	F1f10	Sicherung 10	1L
A1e27	Warnleuchte ADS, Federung	39A	F1f13	Sicherung 13	9L
A1e29	Warnleuchte Überrollbügel (ÜRB)	3A			11L
A1e41	Warnleuchte ESP	34A	F1f14	Sicherung 14	9L
A1e42	Kontrolleuchte ESP	30A	F1f16	Sicherung 16	12L
A1h1	Warnsummer	29C	F4	Sicherungsdose im Kofferraum	
A1h4	Gesamtwegstreckenzähler	30C	F4f5	Sicherung 5	22L
A1p1	Temperaturanzeige Kühlmittel	30D	G2	Generator	26M
A1p2	Kraftstoffanzeige-Instrument	29D	M6/3	Wischermotor Scheinwerfer rechts	5M
A1p3	Öldruckanzeige mit Warnleuchte	32D	N2/2	Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)	10M
A1p4	Außentemperaturanzeige	35C	N7	Lampenkontrollgerät	2M 8M 14M

N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängervorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	4M	W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	
			W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts	
N22	Steuer- und Bediengerät Klimatisierungsautomatik (KLA)	23M	W27	Masse Halter Steuergerätebox/Modulbox	
N32/7	Sicherheitspaket Lehnenverriegelung links	24M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
N32/8	Sicherheitspaket Lehnenverriegelung rechts	24M			
N51	Steuergerät ADS, Federung	39M	X4/10	Leistungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L, 6polig	14G
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	3M			
		36M	X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	5G
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	19M	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	24G
S1	Lichtdreheschalter	6M	X18	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 12polig	13G
S11	Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle	28M			16H
S17/3	Türkontaktschalter vorn links	15M			17H
S17/4	Türkontaktschalter vorn rechts	16M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 8polig	2H
S41	Schalter Kühlmittelstandskontrolle	31M			10H
S42	Schalter Scheibenwaschwasserstandskontrolle	32M			18H
					38I
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	20M	X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	26H
					29H
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	21M	X33/15	Steckverbindung ADS/Motor-Karosserie	39I
S68/1	Schalter Gurtschloß Gurtwarnung, Sitz vorn links	37M	X35	Trennstelle Cockpit/Modul- bzw. Steuergerätebox	39H
S68/1x1	Steckverbindung Schalter Gurtschloß Gurtbringer (GUB)/Gurtwarnung, Sitz vorn links	37L	X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 18polig	5I
			X35/16	Trennstelle Modulbox/Schlußlampenleitungssatz, 13polig	24H
U547	Gültig für alle außer (N) (S)	36G			33H
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)		X35/63	Trennstelle Steuergerätebox/Motor	25H
					30H

X39/12	Steckverbindung Radio- ausblendung/Sende-/ Empfangsgerät	13I
X55/3	Kontaktierungsleiste, Sitz links	37I
Z3/7	Endhülse Klemme 15R gesichert (F3f15)	11H
Z3/29	Endhülse Klemme 15 gesichert	1H
Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert	9H 22H
Z7/44	Endhülse Sensormasse	32H
Z21/2	Endhülse Türkontakt vorn (geschaltete Masse), Einspeisung aus Türkontaktschalter vorn links (S17/3) und vorn rechts (S17/4)	15G
Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	15I
Z29/2	Endhülse Klemme K	6G
Z30/1	Endhülse Blinker links, Einspeisung aus Kombirelais	3H
Z30/2	Endhülse Blinker rechts, Einspeisung aus Kombirelais	4H
Z37/2	Endhülse CAN-Motor-Bus (low)	35H
Z37/3	Endhülse CAN-Motor-Bus (high)	34H
Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	17I

**Die Leitungsquerschnitte können  
von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen  
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

