

**Elektrischer Schaltplan Verdecksteuerung
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 097 567 -**

A7/5	Hydraulikeinheit Überrollbügel (ÜRB)/Verdeckbetätigung	5M	M14/1	Versorgungspumpe	22M
A7/5b1	Thermoelement Überlastschutz	6M		Zentralverriegelung (ZV) und	34M
A7/5k1	Relais	5M		Unterdruck	35M
A7/5m1	Motor	4M			36M
A7/5x1	Steckverbindung Hydraulikeinheit Überrollbügel (ÜRB)/Verdeckbetätigung	4I	N18	Steuer- und Bediengerät Heizungsautomatik (HAU)	19M
A22	Schaltergruppe Stoffhaltebügel links	17M	N19/1	Steuer- und Bediengerät Temperatursautomatik (TAU)	20M
A22s1	Schalter Bügel zu	18M	N22	Steuer- und Bediengerät Klimatisierungsautomatik (KLA)	20M
A22s2	Schalter Bügel verriegelt	17M	N30	Steuergerät ABS	32M
A22x1	Steckverbindung Schaltergruppe Stoffhaltebügel links	17I	N30/1	Steuergerät ASR	31M
A23	Schaltergruppe Stoffhaltebügel rechts	12M	N47/1	Steuergerät ASR/PML	31M
A23s2	Schalter Bügel verriegelt	12M	N47/2	Steuergerät ETS/PML	33M
A23x1	Steckverbindung Schaltergruppe Stoffhaltebügel rechts	12K	N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	21A
A25	Schaltergruppe Verdeckkastendeckel rechts	9M	N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Craschauslösung	22M 29M
A25s2	Schalter Verdeckkastendeckel verriegelt	9M	N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	37M
A25x1	Steckverbindung Schaltergruppe Verdeckkastendeckel rechts	9I	S21/2	Schalter Fensterheber vorne rechts, Mittelkonsole vorne	25M
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	29M	S83	Schalter Überrollbügelbetätigung (Komfort)	26M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S83/1	Schalter Überrollbügel (ÜRB) abgelegt	13M
F1-6	Sicherung 6, Klemme 15	28L	S84	Schalter Verdeckbetätigung	24M
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	21L	S84/1	Schalter Verdeck verriegelt links	15M
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		S84/1x1	Steckverbindung Schalter Verdeck verriegelt links	15I
F20-3	Sicherung 3, Klemme 30	28E	S84/2	Schalter Verdeck verriegelt rechts	16M
F20-7	Sicherung 7, Klemme 30	6D	S84/2x1	Steckverbindung Schalter Verdeck verriegelt rechts	16I

S84/3	Schalter Verdeck auf (Verdeck im Verdeckkasten)	11M	X23/1	Steckverbindung Verdeck/Schlösser vorne, 3polig	15H
S84/3x1	Steckverbindung Schalter Verdeck auf (Verdeck im Verdeckkasten)	11I	X23/7	Steckverbindung Verdeck (Reed-Kontakt-Schalter)	10F
S84/4	Schalter Verdeck zu, Reedkontakt (ab 01/94)	10M	X35/15	Trennstelle Modulbox/Schlußlampenleitungssatz	5D
S84/4x1	Steckverbindung Schalter Verdeck oben	10I	X35/16	Trennstelle Modulbox/Schlußlampenleitungssatz, 6polig	31F
S84/5	Schalter Verdeckkastendeckel auf	13M	X85/2	Steckverbindung Heizungssysteme, Heizungs-, Temperatur-, Klimatisierungsautomatik (HAU, TAU, KLA)/Innenraum, 12polig	19H
S84/6	Schalter Stoffhaltebügel auf (Hochgestellt)	14M	Y55/1	Ventilblock Verdeckbetätigung 4fach, links	2M
S84/6x1	Steckverbindung Schalter Stoffhaltebügel auf (Hochgestellt)	14I	Y55/1y1	Ventil Verdeck zu/Verschluß Stoffhaltebügel zu	1M
W6	Masse Kofferraum Radlauf links		Y55/1y2	Ventil Stoffhaltebügel zu	2M
W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts		Y55/1y3	Ventill Stoffhaltebügel auf/Verdeckkasten Deckel zu	3M
W17	Masse Fondsitz rechts		Y55/1y4	Ventil Verdeckkastendeckel auf/Verschluß Verdeckkasten Deckel auf	3M
W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				
X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	25F			
X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	5E			
X11/12	Prüfkupplung Verdecksteuerung, 4polig	4E			
X18	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 12polig	21H 27H			
X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 8polig	19E			
X18/9	Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz, EDW, Infrarot, 12polig	36E			

Y56/1	Ventilblock Verdeckbetätigung 3fach, rechts	7M
Y56/1y1	Ventil Verdeck auf/Verschluß vorn auf	7M
Y56/1y2	Ventil Überrollbügel absenken	8M
Y56/1y3	Ventil Überrollbügel aufstellen	8M
Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	38H
Z81/4	Endhülse Klemme 58d Rahmen-Boden-Anlage (RBA)	25H
Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	37H
Z88	Endhülse Drehzahlfühler Vorderachse links, Einspeisung aus Steuergerät ABS (N30), ASR (N30/1) / (N47-1), ETS (N47-2)	32H

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

