

Elektrischer Schaltplan Zentralverriegelung (ZV)
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 155 825 –

E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	14M	S84	Schalter Verdeckbetätigung	25M
E18/1	Kofferraumleuchte	23M	S85	Schalter Innenzentralverriegelung	17M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	24M	S85/5	Schalter ZV-Innenbetätigung	18M
F1f20	Sicherung 20	24L	S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	22M
F4	Sicherungsdose im Kofferraum	1M	S88/1x1	Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	21L
F4f5	Sicherung 5	1L	U49	Gültig für alle (außer ^{USA})	5I
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	15A	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	22H
N26	Steuergerät EDW	26M	W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts	2H
N32/7	Sicherheitspaket Lehnenverriegelung links	8M	W12	Masse Mittelkonsole	19H
N47-1	Steuergerät ASR/PML	5M 6M 7M	W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	9H 15G
N47-5	Steuergerät für ESP, PML und BAS	5M 6M 7M	W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts	10H 15H
N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Crashauslösung	13M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
N54/4	Steuergerät Funk/Infrarot FBS	29M	X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	19D 20D
S15	Schalter Heckdeckel Fernöffnung	20M	X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	5H
S17/3	Türkontaktschalter vorn links	9M			
S17/4	Türkontaktschalter vorn rechts	10M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 8polig	13H 28H
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	15M	X62/19	Leistungsverbinder Drehzahlsignal Traktionssysteme vorn links	4H
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	15M			
S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß	2M			

Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert	1H 17H
Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	10H
Z21/12	Endhülse FFZ (FBS 2b)	27H 29D
Z81/4	Endhülse der Klemme 58d in der RBA	19E 20E
Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	12H
Z89	Endhülse Drehzahlfühler Vorder- achse rechts, Einspeisung aus Steuergerät ABS (N30), ASR (N30/1)/(N47-1), ETS (N47-2)	5I

Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

