

**Elektrischer Schaltplan Telefon (TEL) mit Freisprechanlage (FSA)**

**(USA) ab 1991**

A2	Radio	21M	H4/1	Lautsprechergruppe Tür vorne links	31M
A2/3	Empfänger und Verstärker (im Kofferraum)	30A	H4/9	Lautsprecher vorne links	30M
A2/4	Radio-Bedienteil	24A	H4/14	Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	20M
A28	Antenne (Radio, Funk, Telefon)	15M	H4/14x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	19K
A34/1	Handhörer Telefon	2M	H4/15	Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	20M
A34/2	Handhörer Telefon Ablage	4A	H4/15x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	20K
A35	Sende-/Empfangsgerät Telefon	15A	M11	Automatische Antenne (Radio/Telefon) (USA)	14M
A35/2	Relais Freisprechanlage, Lautsprecherumschaltung Radio/Telefon	26M	N40/3	Steuergerät Verstärker Lautsprecher links/rechts	26A
A35/3	Bedienelement Telefon (Brillenfach) (USA)	8M	U105	Gültig für Portable Telefon	
B25	Mikrofon Freisprechanlage	4M	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
B25x1	Steckverbindung Mikrofon Freisprechanlage	3K	W31	Masseband Antenne	
E13/2	Handschuhkastenleuchte mit Schalter	16M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten				
F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	17L			
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		X1/8	Steckverbindung Schlußlampen- leitungssatz / Radio / Sound-System	21G
F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	13L	X13	Zwischensteckverbindung Zigarrenanzünder	16G
F22/2	Zusatzsicherungsdose Telefon, Klemme 30		X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	24E
F22/1	Zusatzsicherungsdose Anhängevorrichtung/Sitzheizung (AHV/SIH)	19L			
G1	Batterie	18M			

X39/8	Steckverbindung Telefon (Radioausblendung)	20E
X39/10	Trennstelle Bediengerät/ Steckverteiler,	7H 10H
X39/11	Sende-/Empfangsgerät, 12polig Steckverteiler Telefon/	7E
X39/20	Sende-/Empfangsgerät, 12polig Steckverbindung Einspeisung Relais	23G
X39/21	Lautsprecherumschaltung Radio/Telefon, 3polig (USA)	24G
X39/22	Zwischensteckverbindung Relais Lautsprecherumschaltung Radio/ Telefon, 3 bzw. 1polig (USA)	29G
X39/23	Zwischensteckverbindung Relais Lautsprecherumschaltung Radio/Telefon/ Lautsprecher links, 2polig (USA)	27G
Z12	Endhülse 4	20H
Z13	Endhülse 5	20G
Z28/5	Endhülse Lautsprechergruppe Tür vorn links (Signal+)	29E
Z28/6	Endhülse Lautsprechergruppe Tür vorn links (Signal – )	30E

**Die Leitungsquerschnitte können  
von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen  
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A  
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

