

**Elektrischer Schaltplan Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW), Motor 120 LH**

 **ab 1993**

A2/2	CD-Laufwerk und Radio-Bedienteil	25M	N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) -	2A
A2/4	Radio-Bedienteil	25M		Craschenauslösung	
E3	Schlußleuchte links	20M	N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung	17M
E3e4	Bremslicht	20M		(IFZ)	
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und	3M	S2/1	Zündstartschalter	15A
	Leseleuchte				31A
E18/1	Kofferraumleuchte	13M	S16/3	Startsperr- und	29M
E33	Zustandsanzeige EDW	28M		Rückfahrlichtschalter/ Erkennung	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten			Wählhebelstellung	
F1-C	Sicherung C, Klemme 30	15L	S17/4	Türkontaktschalter vorne rechts	27M
F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	26L	S21/8	Endschalter Fenster unten, Tür vorne	27M
F1-3	Sicherung 3, Klemme 58L	26L		rechts	
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	31M	S21/8x1	Steckverbindung Endschalter Fenster	27K
F1-14	Sicherung 14, Klemme 56b	27L		unten, Tür vorne rechts	
F20	Zusatzsicherungsdose hinten		S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorne	4M
	(Kofferraum)			links	
F20-4	Sicherung 4, Klemme 30	1L	S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorne	4M
F20-5	Sicherung 5, Klemme 30	21L		rechts	
F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	5L	S49	Schalt- und Arbeitselement	7M
H3	Alarmsignalhorn	22M		Heckdeckelschloß	
K38	Relais Startsperr (EDW)	30M	S62	Schalter Motorhaube EDW	23M
M14/1	Versorgungspumpe	8A	S62/8	Schalter Mittelablage EDW	24M
	Zentralverriegelung (ZV) und		S85	Schalter Innenzentralverriegelung	6M
	Unterdruck		S86	Microschalter Komfort/EDW	8M
N7	Lampenkontrollgerät	19M	S86x1	Steckverbindung Microschalter	8K
N26	Steuergerät EDW	22A		Komfort/EDW	
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	8M	S87	Schaltergruppe, Tür vorne rechts	10M
		19M	S87s1	Microschalter Komfort/EDW	9M
			S87s2	Microschalter Drehfalle	10M
			S87x1	Steckverbindung Schaltergruppe, Tür	9K
				vorne rechts	

S88	Schaltergruppe Heckdeckel	11M	X18/14	Steckverbindung	2H
S88s1	Microschalter Komfort/EDW	11M		Innenraum/Schlußlampenleitungssatz	
S88x1	Steckverbindung Microschalter	11K		ZV-Innenraumleuchte, 2polig	
	Komfort/EDW		X23	Steckverbindung Magnetventil	1H
S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	12M		Überrollbügel, 2polig	
S88/1x1	Steckverbindung Microschalter	12K	X26/12	Steckverbindung	29H
	Drehfalle/Heckdeckel			Innenraum/Getriebe, 6polig	
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)		X30	Steckverbindung	13H
W2	Masse vorne rechts (bei Leuchteinheit)		X42	Sonderausstattungsleiste, 5polig	
W6	Masse Kofferraum Radlauf links			Steckverbindung EDW vorne/EDW hinten, 4polig	25H 30H
W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts		X42/13	Steckverbindung Sicherungskontakt	24L
W12	Masse Mittelkonsole			EDW Radio, 1polig	
W16	Masse Aggregaterraum		Y57/1	Auslösemagnet Überrollbügel (ÜRB)	2M
W17	Masse Fondsitz rechts		Y65/1	Umschaltventil Be- und Entlüftung	14M
W18	Masse Querträger Sitz vorne links			Zentralverriegelung (ZV) Fahrtür	
W19	Masse Querträger Sitz vorne rechts		Y65/2	Umschaltventil Be- und Entlüftung	13M
X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	31E	Z10	Zentralverriegelung (ZV) Beifahrtür	
X11/4	Prüfkupplung für Diagnose (Impulssignal)	24H		Endhülse Klemme 54L, Einspeisung aus Lampenkontrollgerät, Klemme 54L	19H
X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	24E	Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe	8E
				Zentralverriegelung (ZV)	
X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 8polig	14E	Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitsselement (IFZ/EDW)	3E 18H

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

