

Elektrischer Schaltplan Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW)

 **ab ca. 09/95**

| | | | | | |
|-------|--|-----|---------|--|-----|
| A1 | Kombi-Instrument | 22M | S47 | Schalt- und Arbeitselement | 5M |
| A2 | Radio | 26M | | Tür vorn links | |
| E3 | Schlußleuchte links | 20M | S48 | Schalt- und Arbeitselement | 6M |
| | | 27M | | Tür vorn rechts | |
| E3e2 | Schlußlicht/Parklicht | 27M | S49 | Schalt- und Arbeitselement | 9M |
| E3e4 | Bremslicht | 19M | | Heckdeckelschloß | |
| E4 | Schlußleuchte rechts | 28M | S62 | Schalter Motorhaube EDW | 24M |
| E4e2 | Schlußlicht/Parklicht | 28M | S62/8 | Schalter Mittelablage, EDW | 25M |
| E15 | Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte | 3M | S84 | Schalter Verdeckbetätigung | 2A |
| | | | S85 | Schalter Innenzentralverriegelung | 10M |
| E18/1 | Kofferraumleuchte | 15M | S86 | Microschalter Komfort/EDW | 11M |
| E33 | Zustandsanzeige EDW | 31M | S86x1 | Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW | 11K |
| F1 | Sicherungs- und Relaiskasten | | S87 | Schaltergruppe, Tür vorn rechts | 12M |
| F1-20 | Sicherung 20, Klemme 15 | 3B | S87s1 | Microschalter Komfort/EDW | 12M |
| F4 | Sicherungsdose im Kofferraum | | S87x1 | Steckverbindung Schaltergruppe, Tür vorn rechts | 12K |
| F4-3 | Sicherung 3, Klemme 30 | 1L | | | |
| F4-5 | Sicherung 5, Klemme 30 | 7L | S88 | Schaltergruppe Heckdeckel | 13M |
| F4-6 | Sicherung 6, Klemme 30 | 23L | S88s1 | Microschalter Komfort/EDW | 13M |
| H3 | Alarmsignalhorn | 23M | S88x1 | Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW | 13K |
| M14/1 | Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck | 9A | | | |
| | | | S88/1 | Microschalter Drehfalle/Heckdeckel | 14M |
| N7 | Lampenkontrollgerät | 20M | S88/1x1 | Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel | 14K |
| | | 29M | | | |
| N26 | Steuergerät EDW | 24A | W1 | Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument) | |
| N52 | Steuergerät Verdeckbetätigung | 1A | W2 | Masse vorn rechts (bei Leuchteinheit) | |
| | | 11M | | | |
| N54 | Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ) | 4M | W6 | Masse Kofferraum Radlauf links | |
| | | 17M | W7 | Masse Kofferraum Radlauf rechts | |
| | | 18M | W12 | Masse Mittelkonsole | |
| N54/1 | Steuergerät Infrarot Fahrberechtigungssystem | 4M | W15/1 | Masse Elektronik (Fußraum rechts) | |
| | | 16M | W17 | Masse Fondsitz rechts | |
| S2/1 | Zündstartschalter | 16A | W18 | Masse Querträger, Sitz vorn links | |
| S17/4 | Türkontaktschalter vorn rechts | 30M | | | |

| | | |
|--------|--|-------------------------|
| W19 | Masse Querträger, Sitz vorn rechts | |
| | Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie. | |
| X11/4 | Prüfkupplung für Diagnose | 28G |
| X11/20 | Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung) | 28E |
| X18 | Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig | 21I |
| X18/3 | Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig | 3I 15E 16I 29E |
| X23 | Steckverbindung Magnetventil Überrollbügel, 2polig | 1I |
| X42/13 | Steckverbindung Sicherungskontakt EDW Radio, 1polig | 26I |
| Y57/1 | Auslösemagnet Überrollbügel (ÜRB) | 2M |
| Z7/19 | Endhülse Klemme 30 gesichert | 7I 15I |
| Z21/10 | Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz | 30E |
| Z24 | Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) | 11E 16G |
| Z30/6 | Endhülse Nebellicht, EDW | 29I |
| Z82/7 | Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW) | 5E 21E |

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

