

Elektrischer Schaltplan Außenbeleuchtung , Motoren 119 LH / 120 LH / 104 HFM
(außer ^(USA))
ab 12/94

A1	Kombi-Instrument	6M	E4e4	Bremslicht	34A
		19A			36A
A1e1	Kontrolleuchte Blinker, links	20A	E4e5	Nebelschlußlicht	37A
A1e2	Kontrolleuchte Blinker, rechts	19A	E5/1	Nebelleuchte links	29A
A1e14	Warnleuchte Glühlampenausfall	7M	E5/1x1	Steckverbindung Nebelleuchte links	29D
A1h1	Warnsummer	6M	E5/2	Nebelleuchte rechts	30A
A1h2	Blinkerkontrolle, akustisch	20A	E5/2x1	Steckverbindung Nebelleuchte rechts	29D
A1r1	Regelwiderstand	6M	E6/1	Blinkleuchte links	23A
	Instrumentenbeleuchtung		E6/2	Blinkleuchte rechts	27A
E1	Leuchteinheit links	23A	E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	8A
E1e1	Fernlicht	24A	E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum	8A
E1e2	Abblendlicht	24A		rechts	
E1e3	Standlicht/Parklicht	24A	E17/3	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn links	6A
E2	Leuchteinheit rechts	27A	E19/1	Kennzeichenleuchte links	39A
E2e1	Fernlicht	28A	E19/2	Kennzeichenleuchte rechts	38A
E2e2	Abblendlicht	28A	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
E2e3	Standlicht/Parklicht	28A	F1-A	Sicherung A, Klemme 15C	12H
E3	Schlußleuchte links	32A	F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	3G
		36A	F1-2	Sicherung 2, Klemme 58N	2G
		38A	F1-3	Sicherung 3, Klemme 58L	2G
E3e1	Blinklicht	32A	F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	11H
E3e2	Schlußlicht/Parklicht	32A	F1-6	Sicherung 6, Klemme 15	16H
E3e3	Rückfahrlicht	35A	F1-9	Sicherung 9, Klemme 30	17H
		37A	F1-11	Sicherung 11, Klemme 15R	13H
E3e4	Bremslicht	33A	F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	11H
E3e5	Nebelschlußlicht	35A	F1-13	Sicherung 13, Klemme 56b	14H
E4	Schlußleuchte rechts	30A	F1-14	Sicherung 14, Klemme 56b	15H
		35A	F1-15	Sicherung 15, Klemme 56a	14H
		37A	F1-16	Sicherung 16, Klemme 56a	17H
E4e1	Blinklicht	31A	G2	Generator	4M
E4e2	Schlußlicht/Parklicht	31A	H7	Elektronische Spiegelabblendung	26A
E4e3	Rückfahrlicht	31A			

K2	Relais Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)	3M	S17/3	Türkontaktschalter	5A
K24	Relais Komfortschaltung	7A	S21/9	Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	5A
K39	Relais Fanfaren	16A	S21/9x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	4C
M6/2	Wischermotor Scheinwerfer links	2M	S40	Tastschalter Tempomat	21A
M6/2x1	Steckverbindung Wischermotor Scheinwerfer links	2L	S40x1	Steckverbindung Tastschalter Tempomat (TPM)	21D
M6/3	Wischermotor Scheinwerfer rechts	1M	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
M6/3x1	Steckverbindung Wischermotor Scheinwerfer rechts	1L	W2	Masse vorne rechts (bei Leuchteinheit)	
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/Leerlaufregelung (LLR)	22A	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
N7	Lampenkontrollgerät	17M	W9	Masse vorne links (bei Leuchteinheit)	
N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängervorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	12A 18A	W12	Masse Mittelkonsole	
N26	Steuergerät EDW	34A	W18	Masse Querträger Sitz vorn links	
R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung vorne	8M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
R3e1	Beleuchtung	8M			
S1	Lichtdrehschalter	3A	X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	10F
S2/1	Zündstartschalter	10A			
S4	Kombi-Schalter	14A	X4/10	Leitungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L, 6polig	5I 10G
S4s1	Blinkerschalter	15B	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	6I
S4s2	Lichthupenschalter	13B			
S4s3	Abblendschalter	13B	X18	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 12polig	5E 23H
S4x1	Steckverbindung Kombi-Schalter	13D			
S6	Warnblinkschalter	17A			
S9/1	Bremslichtschalter, 4polig	21A			
S16/3	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter/ Erkennung Wählhebelstellung	25A			

X24	Steckverbindung	1I
	Scheinwerferleitungssatz	23F
X26/12	Steckverbindung Innenraum/ Getriebe	25H
X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	5I
X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 18polig	22D
X49/4	Steckverbindung Signal Rückfahrlicht Spiegelabblendung, 1polig	26H
Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	6E

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

 **PE31** Anhängervorrichtung

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

