

**Elektrischer Schaltplan Außenbeleuchtung, Motor 119 LH / 120 LH**

**USA ab 1993**

A1	Kombi-Instrument	6M	E6/1	Blink- und Seitenmarkierungsleuchte links <b>USA</b>	32A
		26A			
A1e1	Kontrolleuchte Blinker, links	26A	E6/1e1	Blinklicht	33A
A1e2	Kontrolleuchte Blinker, rechts	25A	E6/1e2	Seitenmarkierungslicht <b>USA</b>	32A
A1e14	Warnleuchte Glühlampenausfall	8M	E6/2	Blink- und Seitenmarkierungsleuchte rechts <b>USA</b>	34A
A1h2	Blinkerkontrolle, akustisch	26A			
A1r1	Regelwiderstand	7M	E6/2e1	Blinklicht	35A
	Instrumentenbeleuchtung		E6/2e2	Seitenmarkierungslicht <b>USA</b>	34A
A2/4	Radio-Bedienteil	2M	E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	1M
E1	Leuchteinheit links	33A			
E1e1	Fernlicht	34A	E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	2A
E1e2	Abblendlicht	33A	E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum rechts	2A
E2	Leuchteinheit rechts	35A			
E2e1	Fernlicht	36A	E19/1	Kennzeichenleuchte links	39A
E2e2	Abblendlicht	35A	E19/2	Kennzeichenleuchte rechts	38A
E3	Schlußleuchte links	17M	E21	3. Bremsleuchte	29M
E3e1	Blinklicht	17M	E21x1	Steckverbindung 3. Bremsleuchte	28K
E3e2	Schlußlicht/Parklicht	18M	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
E3e3	Rückfahrlicht	18M	F1-A	Sicherung A, Klemme 15C	18G
E3e4	Bremslicht	16M	F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	12G
E3e5	Nebelschlußlicht	17M	F1-2	Sicherung 2, Klemme 58N	11H
E3e6	Seitenmarkierungslicht links	18M	F1-3	Sicherung 3, Klemme 58L	10G
E4	Schlußleuchte rechts	39M	F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	10G
E4e1	Blinklicht	38M			17G
E4e2	Schlußlicht/Parklicht	37M	F1-6	Sicherung 6, Klemme 15	22H
E4e3	Rückfahrlicht	37M	F1-9	Sicherung 9, Klemme 30	22H
E4e4	Bremslicht	38M	F1-11	Sicherung 11, Klemme 15R	20H
E4e6	Seitenmarkierungslicht rechts	38M	F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	17G
E5/1	Nebelleuchte links	36A	F1-13	Sicherung 13, Klemme 56b	23G
E5/1x1	Steckverbindung Nebelleuchte links	36D	F1-14	Sicherung 14, Klemme 56b	20G
E5/2	Nebelleuchte rechts	37A	F1-15	Sicherung 15, Klemme 56a	20G
E5/2x1	Steckverbindung Nebelleuchte rechts	37D	F1-16	Sicherung 16, Klemme 56a	23G
			G2	Generator	4M
			K24	Relais Komfortschaltung	1A
			K39	Relais Fanfaren	22A

N2/4	Steuergerät Gurtwarnung (USA)	8A	S21/8	Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	3A
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/ Leerlaufregelung (LLR)	29A	S21/8x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	3C
N7	Lampenkontrollgerät	11M 13M 15M 22M 34M	S21/9	Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	7A
N10	Kombirelais (Blinker, heizbare Heckscheibe, Wischermotor)	19A 24A	S21/9x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	7C
N26	Steuergerät EDW	16M	S40	Tastschalter Tempomat	27A
N32/8	Sicherheitspaket	5A	S40x1	Steckverbindung Tastschalter Tempomat (TPM)	27D
R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung vorne	2M 3M	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
R3e1	Beleuchtung	3M 4M	W2	Masse vorne rechts (bei Leuchteinheit)	
S1	Lichtdreheschalter	11A	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
S2/1	Zündstartschalter	16A	W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts	
S4	Kombi-Schalter	20A	W9	Masse vorne links (bei Leuchteinheit)	
S4s1	Blinkerschalter	21B	W12	Masse Mittelkonsole	
S4s2	Lichthupenschalter	20B	W18	Masse Querträger Sitz vorn links	
S4s3	Abblendschalter	20C	W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts	
S4x1	Steckverbindung Kombi-Schalter	19D		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
S6	Warnblinkschalter	23A	X4	Leistungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/ Innenraum, 2polig	13F
S9/1	Bremslichtschalter, 4polig	28A	X4/10	Leistungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L, 6polig	6I 13H
S16/3	Startsperr- und Rückfahrlicht- schalter/ Erkennung Wählhebelstellung	31A	X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	7I
S16/8	Schalter B-Schaltung	30A	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	5F 24H
S17/3	Türkontaktschalter links	6A			
S17/4	Türkontaktschalter rechts	4A			

X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	17K
X18/9	Steckverbindung Schlußlampen- leitungssatz, EDW, Infrarot, 12polig	14K
X24	Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz	32E
X26/12	Steckverbindung Innenraum/ Getriebe	30E 31E
X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	4I
X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 18polig	29D
Z10	Endhülse Klemme 54L, Einspeisung aus Lampenkontrollgerät, Klemme 54L	13K
Z21/2	Endhülse Türkontakt vorne (geschaltete Masse) , Einspeisung aus Türkontaktschalter vorne links (S17/3) und vorne rechts (S17/4)	5D
Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	5E

**Die Leitungsquerschnitte können  
von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen  
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A  
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

